

MONTAGE

GMB Bergeöse

MB-D208B



1. Löcher auf Stoßstange markieren
2. Löcher bohren
3. Bergeöse mit beigefügter Platte an Stoßstange festschrauben

