

# Kurzanleitung

## Montage Unterschutz KSK Td4

**gmb**

Wir haben bereits bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die Montage des Unterschutz für den Kraftstoffkühler (KSK) sehr leicht machbar ist. Der Unterschutz wird dazu unter die Original-Halterungen des Kraftstoffkühlers geklemmt, nutzt also gemeinsam die entsprechenden Schraubenlöcher. Die Montage erfolgt in diesen Schritten:

1. Demontieren Sie bitte die Schrauben des Kraftstoffkühler und ziehen Sie ihn etwas vom Rahmen weg.
2. Schieben Sie den KSK-Schutz von unten unter den Kraftstoffkühler
3. Nutzen Sie die mitgelieferten Hülsen als Abstandshalter und schrauben Sie den Schutz wie unten abgebildet, und natürlich gemeinsam mit dem Kraftstoffkühler am Fahrzeug fest.



4. Fertig.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an [info@gmb-mount.de](mailto:info@gmb-mount.de)