

Einbauanleitung

gmb|Mittelboxerhöhung

- a.) Demontieren Sie bitte zunächst (wenn vorhanden) ihre Mittelbox (Cubby-Box). Die unten angebrachten Holzplatten zum Niveau-Ausgleich müssen entfernt werden.
- b.) Da die Mittelboxerhöhung auch ohne Mittelbox Verwendung findet, wurden ab Werk keine Löcher im Deckel angebracht. Diese müssen vor dem Einbau entsprechend abgebohrt werden. Es empfiehlt sich, dass die Mittelbox nachher hinten Bündig mit der Erhöhung abschließt. So wird auch der Spalt im Bereich des Zylinderschloss abgedeckt.
- c.) Die Montage des optional erhältlichen gmb|EnergyCenter sollte am einfachsten noch im ausgebauten Zustand stattfinden.
Das gilt auch für den Einbau der LCD-Spannungsanzeige oder die Einbausteckdosen. Verwenden Sie hierfür bitte jeweils die entsprechende Anleitung.
Die mitgelieferte Abdeckung [B] für die Öffnung der LCD-Anzeige kann auch noch nach dem Einbau ins Fahrzeug erfolgen.
- d.) Montieren Sie nun den Deckel. Je nach Ausführung haben Sie einen hohen [H] und einen niederen [N] Deckel, welchen Sie mit Hilfe der Edelstahl-Scharniere [S] an der Kiste befestigen können.
Montieren Sie bitte auch den Riegelverschluss unter Verwendung der Mitgelieferten Dichtung. Nur beim flachen Deckel (Kistenhöhe 100mm) haben Sie die Möglichkeit, anstatt der Scharniere die mitgelieferte Klemmblech [L] zu montieren, was es ihnen erlaubt, den Deckel komplett ab zu nehmen, anstatt ihn nach hinten zu klappen. Dies ist dann praktisch, wenn Sie z.B. eine Trennwand oder einen Campingausbau direkt hinter den vorderen Sitzen haben.
Durch das Anbringen des Moosgummi [M] an der Kiste, verhindern Sie erfolgreich Klappergeräusche.
- e.) Die Kabeldurchführungen [D], sowie die lassen sich auch am besten bei ausgebaute Box montieren.
- f.) Befestigen sie unter Verwendung der Originallöcher die Mittelboxerhöhung im Fahrzeug [G]. Es kann Modellbedingt leider vorkommen, dass LR zwei der mit Gewinden versehenen Löcher versetzt hat. Hier müssen wir Sie leider bitten, zwei Löcher zu bohren.
Bei der nächsten Auflage unserer Mittelboxerhöhung wird dies berücksichtigt.
- g.) Montieren sie ihre Mittelbox [C] am Deckel.

